
Instructieboekje
Instruction booklet
Handbuch
Manuel d'utilisation


Instruktionsbok
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Manual de instrucţiuni



EUROM®

TH2003(S)

Terrasstraler (kwarts)
Patio heater (Quartz)
Terrassenstrahler (Quarz)
Chauffage de terrasse (quartz)
Terrassvärmare (kvarts)
Terasový zářič (křemíkový)
Terasový žiarič (kremíkový)
Radiator pentru terasă (cuarţ)





NL	Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken!
EN	This symbol on your device means: do not cover!
DE	Dieses Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet: Nicht abdecken!
FR	Ce symbole sur votre appareil signifie : ne pas couvrir !
DA	Dette symbol betyder: Må ikke tildækkes!
SV	Den här symbolen betyder: får ej övertäckas!
NO	Dette symbolet på apparatet betyr: Må ikke dekkes til!
FI	Tämä laitteessa oleva symboli tarkoittaa: ei saa peittää!
HU	A készülékén lévő szimbólum jelentése: ne takarja le!
CS	Tento symbol na vašem zařízení znamená: nezakrývejte!
PL	Ten symbol na urządzeniu oznacza: nie zakrywać!
SK	Tento symbol na vašom zariadení znamená: nezakrývajte!
RO	acest simbol ce apare pe aparatul dumneavoastră înseamnă: nu acoperiţi
RU	Этот символ на вашем устройстве означает: не накрывать!
IT	Questo simbolo sul dispositivo indica: non coprire!

NL

DANK

Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.
Om het beste uit uw terrasstraler te halen adviseren wij u deze instructies voor het eerste gebruik nauwkeurig door te lezen. Besteed speciale aandacht aan de veiligheidswaarschuwingen. Wij raden u tevens aan dit boekje te bewaren om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen.

TECHNISCHE GEGEVENS

	TH2003	**TH2003S**
Capaciteit	650 – 1350 – 2000 W	650 – 1350 – 2000 W
Aansluitspanning	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Beschermklasse	IPX4	IPX4
Lamp	Kwarts	Kwarts
Bereik	14 m²	14 m²
Model	Hangend aan wand	Staand op standaard
Zwenkbaar	± 20° ↕	360° ↔ ± 20°↕
Omkasting	metaal	metaal
Afmetingen	17 x 50 x 29 cm.	17 x 50 x 29 (167 / 205) cm.
Gewicht	1,86 kg.	9 kg.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN


1. De terrasstraler mag uitsluitend worden aangesloten op 220-240V / 50Hz. geaard stopcontact. Aansluiting op een verkeerd voltage levert gevaar op doet de garantie vervallen!
2. De terrasstraler dient uitsluitend te worden gebruikt voor het doel waarvoor hij in oorsprong is bedoeld: het verwarmen van een terras of een daarmee vergelijkbare plaats. Gebruik hem dus niet om textiel te drogen! De terrasstraler is verder niet bedoeld voor zakelijk gebruik en niet voor de verwarming van gebouwen, kassen, schuren enz.
3. De kwarts verwarmingslampen zijn erg breekbaar; hanteer de terrasstraler dus met zorg. Voorkom stoten, vallen enz.
4. De terrasstraler dient conform de instructies in ‘de installatie van de straler’ (zie verderop) te worden geïnstalleerd.
5. De terrasstraler is krachtig en kan hele intense hitte voortbrengen. Wij adviseren u dan ook mensen (i.h.b. ouderen, baby’s en hulpbehoevenden) en dieren niet aan de directe straling bloot te stellen.
6. De terrasstraler mag nooit worden geïnstalleerd of gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van brandbare voorwerpen als gordijnen, meubels enz. Hij mag niet te dicht bij een stopcontact worden geplaatst en evenmin in een vochtige omgeving als een bad- of wasruimte, bij een zwembad enz.
7. Leid de kabel niet onder tapijt door, bedek hem niet met matten, lopertjes o.i.d. en houd de kabel buiten de looproute. Zorg ervoor dat er niet op getrapt wordt en er geen meubels op worden gezet. Leid de kabel niet om scherpe hoeken en wind hem na gebruik niet te strak op!

8. Gebruik de terrasstraler niet buiten bij vochtig weer!
9. Deze terrasstraler niet gebruiken met een programmaschakelaar, een tijdklok of enige andere voorziening die het apparaat automatisch inschakelt; dat levert brandgevaar op als de het apparaat afgedekt is of foutief opgesteld staat.
10. Dek de terrasstraler nooit af!
11. Voorkom dat de kabel in contact komt met hete delen van de terrasstraler.
12. Voorkom zo mogelijk het gebruik van een verlengsnoer. Als het toch nodig is een verlengkabel te gebruiken, dient deze een vermogen van minimaal 10A en 2000W te hebben. Als er een verlengsnoer wordt gebruikt dient u dat helemaal af te rollen.
13. Dompel de terrasstraler niet in wat voor vloeistof dan ook.
14. **Voorzichtig! Bepaalde delen van dit product kunnen erg heet worden en verbrandingen veroorzaken. Bijzondere aandacht is geboden wanneer er kinderen of hulpbehoevende of kwetsbare personen aanwezig zijn. Raak het apparaat niet met blote huid aan.**
15. Steek nooit vingers, potloden of enig ander voorwerp door het rooster de terrasstraler in.
16. Het stralingshoofd (en m.n. het rooster) wordt heet tijdens gebruik. Niet aanraken voordat de terrasstraler is afgekoeld!
17. Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Kinderen, jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij er continu toezicht op hen is. Kinderen, ouder dan 3 jaar maar jonger dan 8 jaar mogen het apparaat uitsluitend aan- of uitschakelen als het apparaat op zijn normale werkplek staat of geïnstalleerd is en wanneer er toezicht op hen wordt gehouden of wanneer zij instructies hebben ontvangen aangaande het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn. Kinderen, ouder dan 3 jaar maar jonger dan 8 jaar mogen niet de stekker in het stopcontact steken, niet het apparaat regelen of reinigen en er geen gebruikersonderhoud aan uitvoeren.
18. Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt wanneer er toezicht op hen wordt gehouden of wanneer zij instructies hebben ontvangen aangaande het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
19. Schakel de terrasstraler uit en neem de stekker uit het stopcontact voordat u hem verplaatst of schoonmaakt.
20. Probeer nooit zelf de terrasstraler te repareren.
21. Als de terrasstraler, de elektriciteitskabel of de stekker gerepareerd moeten worden, dient u de terrasstraler naar een erkend servicepunt te brengen. Reparaties door onbevoegden of wijzigingen aan het apparaat doen de garantie vervallen. Neem contact op met uw leverancier voor reparaties onder garantie.

ONDERDELEN VAN DE TERRASSTRALER

Voorzijde hoofd:

1. Omkasting straler
2. Rooster
3. Stand-indicator
4. Trekkoord
5. Standaard (alleen S-uitvoering)





Achterzijde hoofd:

6. Beugeltje (om de terrasstraler op te hangen)
7. Montageschroef

Standaard (alleen S-uitvoering):

8. Voet
9. Standaard, onderste deel
10. Standaard, middelste deel
11. Standaard, bovenste deel
12. Standaard, verstelbaar deel
13. Borgring




Niet afgebeeld: 3 bouten - 3 schroeven

Voor de muurmontage wordt een muursteun, pluggen en schroeven geleverd (niet afgebeeld).

DE INSTALLATIE VAN DE STRALER

Muurmontage:



- De omkasting van de straler (1) dient zich minimaal 30 cm. van het plafond, 50 cm. van zijmuren en 1.80 meter boven de vloer te bevinden.
- De terrasstraler dient aan een stevige muur van steen of cement te worden bevestigd. Bevestiging aan muren van hout of andere brandbare materialen is verboden! Bevestig hem met gebruikmaking van het bijgeleverde beugeltje;
- gebruik geen andere steuntjes of bevestigingen!
- Boor op de juiste afstand vier gaten voor de pluggen en bevestig de muursteun d.m.v. de schroeven aan de muur. Het gebogen deel van het plaatje dient zich bovenaan-, en het ‘sleutelgat’ dient zich aan de onderkant van de steun te bevinden. De muursteun moet volkomen horizontaal zitten.
- Hang de straler aan de muursteun. Het beugeltje aan de achterzijde van de stralerkast moet in het gebogen deel van de muursteun vallen; de montageschroef (7) moet in het ronde deel van het ‘sleutelgat’ van de muursteun worden geplaatst en naar beneden worden geduwd, tot de terrasstraler stevig hangt.
- Controleer of de terrasstraler onwrikbaar en geheel horizontaal op zijn plaats hangt voordat u hem in gebruik neemt.

Montage van de standaard (alleen S-uitvoering):

- Plaats het onderste deel van de standaard (9, met het bevestigingsplaatje) op de voet (8), zodanig dat de schroefgaten over elkaar heen vallen. Steek de 3 boutjes door de dubbele gaten en draai ze goed vast. Plaats het beschermkapje over de schroefaansluiting (daartoe de snoerhouder even verwijderen).

- Steek het middelste deel van de standaard (10) over het onderste deel (9) en bevestig het op z'n plaats met één van de schroeven. Op dezelfde wijze bevestigt u het bovenste deel van de standaard (11, met de knelkoppeling) over het middelste deel met een schroef.
- Steek het dunnere, verstelbare standaarddeel (12) zo ver u wenst in het grijze deel van de klemkoppeling bovenop de standaard. Schuif de zwarte borgring over het dunne standaard-deel naar beneden en schroef hem stevig vast op de grijze knelkoppeling.
- Draai de montageschroef (7) bijna helemaal uit de montage-beugel. Plaats het hoofd van de terrasstraler over de top van het verstelbare standaarddeel, zodanig, dat de schroef precies in het gat in de standaard valt. Draai de schroef nu goed vast (de schroef moet ín het dunne standaarddeel verdwijnen en mag dus niet meer uitsteken!). Het dunne standaarddeel kan 360° draaien zodat de kop van de terrasstraler in elke richting kan wijzen. De elektrokabel kan worden vastgezet in de kabelhouders aan de standaard.

Controleer of alle aansluitingen onwrikbaar vast zitten en de terrasstraler in zijn geheel stevig op z'n plaats staat voordat u hem in gebruik neemt.

De terrasstraler dient op tenminste 1 meter afstand van de dichtstbijzijnde muur te worden geplaatst. De kast met stralingslampen dient zich minstens 30 cm. van een plafond en 1.80 meter boven de grond te bevinden. De terrasstraler moet stevig en stabiel staan op een effen, volkomen horizontale ondergrond.

WERKING VAN DE TERRASSTRALER

- Zet het hoofd van de terrasstraler in de gewenste richting.
- Als de terrasstraler is voorzien van een voet, kan de hoogte van de het verwarmingshoofd worden bijgesteld door de borgring los te schroeven, het gebogen deel hoger of lager te duwen en vervolgens weer vast te zetten.
- Steek de stekker in het stopcontact (220-240V / 50Hz).
- De terrasstraler wordt in- en uitgeschakeld door aan het trekkoord (4) te trekken. Met het trekkoord selecteert u ook het vermogen. De huidige stand kan worden afgelezen op de stand-indicator (3):

O	=	uitgeschakeld	0 Watt
L	=	laag vermogen	650 Watt
M	=	gemiddeld vermogen	1350 Watt
H	=	hoog vermogen	2000 Watt

- Elke keer wanneer u aan het trekkoord trekt wordt de terrasstraler in de volgende stand gezet.
- De terrasstraler heeft geen thermostaat en blijft warmte afgeven totdat hij wordt uitgeschakeld. Houdt de terrasstraler altijd in de gaten wanneer hij ingeschakeld is!
- Als u de terrasstraler uit wilt schakelen dient u zo vaak aan het trekkoord te trekken tot de standindicator op "0" staat.
- Neem de stekker uit het stopcontact wanneer de terrasstralen niet in gebruik is.

OMVALBEVEILIGING

De TH2003S is uitgevoerd met een omvalbeveiliging. Mocht hij dus ondanks uw voorzorgsmaatregelen toch een keer vallen dan schakelt hij automatisch uit.
Neem in dat geval onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
Controleer de terrasstraler nauwkeurig op beschadigingen en zet hem weer rechtop. Stel een beschadigd apparaat nooit in werking maar biedt het ter controle en/of reparatie aan bij uw dealer of een erkend servicepunt!
Wanneer u geen beschadigingen constateert zet u de terrasstraler in de 0-stand, steekt u de stekker weer in het stopcontact en stelt u het apparaat d.m.v. het trekkoord in werking. Houd de

terrasstraler het eerste kwartier nauwkeurig in het oog; doen zich alsnog storingen voor, schakel hem dan onmiddellijk uit en biedt hem ter reparatie aan bij uw dealer/servicepunt.

REINIGING

Schakel de terrasstraler altijd uit en neem de stekker uit het stopcontact voordat u de terrasstraler schoonmaakt. Maak de terrasstraler schoon met een vochtige doek en zonodig een beetje reinigingsmiddel. Gebruik nooit bijtende of schurende schoonmaakmiddelen!
Na een gebruiksperiode kan zich stof en vuil verzamelen achter het rooster (2). Het rooster kan worden verwijderd door de vier kleine schroefjes aan de achterzijde van het stralingshoofd los te draaien en het rooster voorzichtig af te nemen. Met een zacht borsteltje kunt u nu heel voorzichtig het stof en vuil verwijderen. Gebruik nooit luchtdruk (compressor!) want dit kan de lampen of de reflector beschadigen. Plaats het rooster terug en zet het weer goed vast.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING EN RECYCLING VAN DIT APPARAAT

Let er s.v.p. op dat dit product is voorzien van het doorgekruiste prullenbaksymbool. Dit betekent dat de terrasverwarmer t.z.t. niet met het gewone huishoudelijke afval mag te worden aangeboden, maar als elektrisch en elektronisch afval gescheiden dient te worden ingezameld. De overheid heeft hiertoe inzamelpunten aangewezen; wend u tot uw lokale overheid voor een inzamelpunt bij u in de buurt.

CE-VERKLARING

Hierbij verklaart **Euromac bv., Genemuiden-NL** dat de **terrasstraler (kwart),** merk **EUROM,** type **TH2003** voldoet aan de LVD-richtlijn 2006/95/EG en aan de EMC-richtlijn 2004/108/EC, en in overeenstemming is met de onderstaande normen:

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-30:2009
EN 62233:2008

EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011
EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1 :2009+A2 :2009
EN 61000-3-3 :2008

Genemuiden, 25-01-2013
W.J. Bakker, alg. dir.



THANKS

Many thanks for selecting a EUROM patio heater. You have made a very good choice! We hope that you will be completely satisfied with the product.
In order to get the very best from your patio heater, we advise you to read these instructions carefully before using for the first time. Pay particular attention to the safety warnings. We also recommend that you keep this booklet somewhere safe so that you can consult it in the future.

TECHNICAL DETAILS

	TH2003	TH2003S
Heat output	650 – 1350 – 2000 W	650 – 1350 – 2000 W
Voltage	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Protection class	IPX4	IPX4
Lamp	Quartz	Quartz
Reach	14 m²	14 m²
Model	Hanging at te wall	Standing on a standard
Oscillatable	± 20° ↕	360° ↔ ± 20°↕
House	metal	metal
Dimensions	17 x 50 x 29 cm.	17 x 50 x 29 (167 / 205) cm.
Weight	1,86 kg.	9 kg.

IMPORTANT SAFETY WARNINGS

1. The patio heater may only be connected to a 220-240V / 50Hz, earthed socket. Connection to the incorrect voltage is hazardous and will invalidate the guarantee!
2. The patio heater must be exclusively used for the function for which it is designed, i.e. heating a patio or a similar location. Do not use it to dry textiles! The patio heater is not meant to be used commercially and is not to be used to heat buildings, greenhouses, sheds, etc.
3. The quartz heating lamps are fragile so handle the patio heater with care. Avoid knocking the device, letting it fall etc.
4. The patio heater must be installed according to the instructions set out under ‘installing the heater’ (see later).
5. The patio heater is powerful and emits intense heat. We recommend that people (particularly the elderly, babies and the infirm) and animals are not exposed to direct heat.
6. The patio heater may not be installed or used in the immediate vicinity of flammable objects such as curtains, furniture etc. It may not be located too close to a socket and should not be used in a damp area such as a bath/shower room, by a swimming pool etc.
7. Do not run the cord underneath carpeting; do not cover it with mats, carpet strips, or similar and make sure it is not placed in any passageways. Make sure the cord cannot be stepped on and that no furniture is placed on top of it. Do not lead the cord around sharp corners and do not roll it up too tightly after use!
8. Do not use the patio heater outdoors during wet weather!


9. Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.Decken Sie den Terrassenstrahler niemals ab!
10. Never cover the patio heater!
11. Prevent the cable coming into contact with the hot elements of the patio heater.
12. If possible, avoid the use of an extension cable. If an extension cable has to be used, it must have a capacity of at least 10A and 2000W. If you use an extension cable, it must be unrolled completely.
13. Never immerse the patio heater in any fluids.
14. **Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present. do not let bare skin come into contact with hot surfaces.**
15. Never stick your fingers, pencils or any other object into the patio heater grille.
16. The heating element (and particularly the grille) gets hot during use. Do not touch this part of the device until the patio heater has cooled down!
17. Close supervision is necessary if the product is used near children or incapacitated persons. Close supervision is necessary if the product is used near children or incapacitated persons. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
18. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
19. Switch the patio heater off and unplug before moving or cleaning.
20. Never try to repair the patio heater yourself.
21. If the patio heater, the electricity cable or the plug needs to be repaired, take the device to a recognised service point. Repairs by unauthorised individuals or modifications made to the device will invalidate the guarantee. Contact your supplier for repairs under guarantee.

Attention! This heater is not equipped with a device to control the room temperature.
Do not use this heater in small rooms
when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own,
unless constant supervision is provided.

PATIO HEATER PARTS

Front heating element:

1. Heater housing
2. Grille
3. Setting-indicator
4. Pull cord
5. Standard (only S-type)





Back of heating element:
6. Bracket (for hanging the patioheater)
7. Mounting screw




Standard (only S version):
8. Base
9. Stand, bottom section
10. Stand, middle section
11. Stand, top section
12. Stand, adjustable section
13. Locking ring

Not illustrated: 3 bolts - 3 screws

A wall bracket, plugs and screws (not illustrated) are supplied for wall mounting.

INSTALLING THE HEATER



Wall mounting:

- The housing of the heater (1) must be at least 30 cm from the ceiling, 50 cm from side-walls and 1.80 m above the floor.
- The patio heater must be affixed to a sturdy wall made of stone or cement. Never attach to walls made of wood or other flammable material! Attach using the bracket supplied; do not use any other supports or attachments!
- Drill four holes in the correct places for the plugs and attach the wall support to the wall using the screws. The curved part of the plate must be uppermost and the 'keyhole' must be located at the bottom of the support. The wall support must be horizontal.
- Hang the heater onto the wall support. The bracket at the back of the heater unit must fall into the curved part of the wall support; the attachment screw (7) must be placed into the round part of the 'keyhole' on the wall support and then pushed gently downwards until the patio heater is firmly affixed.
- Check that the patio heater is attached firmly and fully horizontally before use.

Assembling the stand (only S version):

- Place the bottom section of the stand (9, with the fastening plate) on the base (8), in such a way that the screw holes are aligned. Insert the 3 bolts through the double holes and tighten them firmly. Place the protective cover over the screw connection (for that reason, remove the cable holder for a moment)..

- Push the central section of the stand (10) over the bottom part (9) and fasten it in place with one of the screws. You then attach the top part of the stand (11, with the compression coupling) to the middle section in the same manner with a screw.
- Insert the thinner, adjustable section of the stand (12) as far as you wish into the grey part of the compression coupling on top of the stand. Slide the locking ring down over the thin section of the stand and screw it firmly to the grey compression coupling.
- Unscrew the mounting screw (7) almost completely out of the mounting bracket. Place the head of the terrace heater over the top of the adjustable stand section in such a way that the screw falls precisely into the hole in the stand. Now tighten the screw firmly (the screw must disappear into the thin section of the stand and may not protrude!). The thin section of the stand can rotate 360°, enabling the head of the terrace heater to point in any direction. The electrical cable can be secured in the cable holders on the stand.

  Check that all connections are completely secure and that the terrace heater is securely positioned before using it.
  The terrace heater must be placed at a distance of at least 1 metre from the nearest wall. The box with the radiator lights must be at least 30 cm from a ceiling and 1.80 metres above the ground. The terrace heater must be placed firmly on an even and completely horizontal surface.

PATIO HEATER FUNCTIONS

- Point the head of the terrace heater in the correct direction.
- If the terrace heater is fitted with a base the height of the heating head can be adjusted by unscrewing the locking ring, pushing the curved section higher or lower, and then securing it again.
- Insert the plug into the socket (220-240V / 50Hz).
- The patio heater is switched on and off by pulling on the pull-cord (4). You also select the power output with the pull-cord. The current setting can be read out on the setting indicator (3):

O	=	off	0 Watt
L	=	low power	650 Watt
M	=	medium power	1350 Watt
H	=	high power	2000 Watt

- Every time you pull the pull-cord, you switch the patio heater to the next setting.
- The patio heater does not have a thermostat and continues to give out heat until it is switched off. Always keep a close eye on the patio heater when it is switched on!
- If you wish to switch the patio heater off, you need to pull on the pull-cord repeatedly until the setting indicator shows “0”
- Remove the plug from the socket when the patio heater is not in use.

FALL PROTECTION

The TH2003S is equipped a fall safeguard. It will automatically switch off if, despite the precautionary measures you have taken, the device falls over.
In this event, unplug the device immediately.
Always check the patio heater carefully for damage, then put it upright again. Never use a damaged device but take it to your dealer or a recognised service point to be checked and/or repaired.
If you cannot find any damage, set the patio heater to the 0 setting, plug in and operate via the pull-cord. Monitor the patio heater closely for the first fifteen minutes; if any defects occur, unplug immediately and take it to your dealer/service point to be repaired.

CLEANING

Always switch the patio heater off and unplug before cleaning. Clean using a damp cloth and, if necessary, a little cleaning fluid. Never use corrosive or abrasive cleaning agents!
After a while, dust and debris may gather behind the grille (2). The grille can be removed by unscrewing the four small screws at the side of the heating element and gently lifting off. Use a soft brush to carefully remove dust and debris. Never use a compressor as this could damage the lamps or the reflector. Replace the grille and secure.

INFORMATION ABOUT DISPOSING AND RECYCLING THIS DEVICE

Please note that this product carries the symbol showing a crossed-through dustbin. This means that the patio heater cannot be disposed of
with household waster but must be disposed of as electrical or electronic waste. The government has provided collection points for this type of waste; please consult the local authorities for information on your local collection point.

CE STATEMENT

Euromac bv., Genemuiden-NL hereby declares that the **patio heater (quartz)**, brand **EUROM**, type **TH2003** meets the LVD guideline 2006/95/EC and the EMC guideline 2004/108/EC and complies with the following norms:

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-30:2009
EN 62233:2008

EN 55014-1 :2006+A1 :2009+A2 :2011
EN 55014-2 :1997+A1 :2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1 :2009+A2 :2009
EN 61000-3-3 :2008

Genemuiden, 25-01-2013
W.J. Bakker, alg. dir.





Terrasheater.nl
de terrasverwarming experts

Varpo Online B.V.
De Morgenstond 19
5473 HE Heeswijk-Dinther
0413-724992
info@terrasheater.nl